STAMP UNI s.r.o. www.stamp.cz

Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary IČ: 263 80 561 DIČ(VAT Id): CZ26380561

Středisko Elektro : tel+fax : 00420 – 353 220 933 *E-mail : info@stamp.cz*

Silnoproudy, Slaboproudy, Záložní zdroje, UPS ***HOTLINE servisní služba: 777 768 777***

Záložní zdroj SÉRIE V - 3f/3f 2800 VA

- **Speciálně vyvinuty pro zálohování POŽÁRNÍCH VENTILÁTORŮ, VÝTAHŮ. ROLOVACÍCH VRAT**
- Zdroj je konstruován pro asynchronní motory, snese rozběhový proud motoru a není proto nutné ho předimenzovat
- Zdroj rozbíhá více motorů najednou bez dalších pomocných zařízení, (fr. měničů, časových relé, pomocných logik ovládání), u kterých hrozí, že budou zapojeny v rozporu s požadavky norem 730802, 730804, 730834
- Zdroj svou konstrukcí vyhovuje požadavkům norem 730802, 730804, 730834 o požární bezpečnosti staveb na dva nezávislé zdroje
- Výstupy zdroje lze aktivovat signály EPS a deaktivovat signálem TOTAL Stop a tím lze ovládat i napájené PBZ, není nutné provádět instalaci pro ovládání PBZ
- Zdroj v klidovém stavu nevyzařuje teplo, není nutné klimatizovat místnost, v níž je umístěn
- Zdroje lze dodat v i krytech EI 15-45 dle normy 730810
- Zdroje jsou schopny spouštět a vypínat jednotlivá PBZ v závislosti na příchozích signálech a požadovaných časech napájení. Signály a řízená zařízení mohou být i nepožární.

MODEL V2800	2800 VA trvale vůči kapacitě AKU
VSTUP	3 x 400 VAC - L1, L2, L3, N, PE
VÝSTUP	3 x 400 VAC - U, V, W, PE
BATERIE	Bezúdržbové olověné baterie, 5-10 leté
Doba zálohování:	7 minut / 4 otevření a 4 zavření
AKTIVACE / DEAKTIVACE	Signálem z EPS / příchodem sítě nebo Total-STOP/zkrat
VSTUPY/VÝSTUPY:	Horní částí skříně
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY:	
Rozměry, hmotnost:	400 x 800 x 210 mm + montážní prostor, 34 kg
Umístění:	Na stěnu
Krytí, okolní teplota:	IP 44, 1-25°C
SIGNALIZACE, KOMUNIKACE:	
Aktivace	EPS, tlačítky, signálem MaR(čidla)
Deaktivace	TOTAL STOP, jiný signál, např. od MaR
	Aktivace i deaktivace je stand. řešena bezpotenciálovým kontaktem rozpojeno.
Informace od zdroje:	běh z akumulátorů, SÍŤ KO nízká kapacita akumulátorů porucha zdroje zdroj byl aktivován EPS/ deaktivován TOTAL STOP
Záložní zdroj nemůže být uveden do provozu, pokud nejsou přivedeny vodiče pro ovládání EPS a TOTAL STOP. Dle ČSN-EN 730802 a 04.	